

**BLOCAGE DU CYCLE**

**Produits concernés :** Sèche-linge Select à afficheur avec capteur Hygrocapt.

**Description du problème :** Un certain nombre de capteurs Hygrocapt *reviennent RAS* et des interventions *sont à revoir* pour le symptôme consommateur « Appareil reste bloqué à 6 **ou** 17 minutes de la fin de cycle ». L'afficheur qui indique le temps restant et le degré d'humidité décroît jusqu'à 6 minutes (**ou 17 minutes sur les programmes textiles délicats ou soie**) et se bloque, *pouvant laisser* croire à une panne de l'appareil.

Cette situation est normale et ne correspond pas à un dysfonctionnement du sèche-linge.

Les différentes étapes du fonctionnement sont les suivantes :

- Le sèche-linge effectue son cycle normalement et l'afficheur décroît jusqu'à 6 **ou** 17 minutes de la fin théorique.
- A ce moment, l'afficheur reste sur 6 **ou** 17 minutes et l'appareil continue à sécher le linge jusqu'à obtenir le degré d'humidité satisfaisant par rapport au cycle choisi.
- Lorsque ce niveau est atteint, l'afficheur décroît alors jusqu'à 0 (refroidissement et défoulage du linge) et le cycle est terminé.

Il est possible que l'appareil reste bloqué très longtemps (au maximum dans la limite du temps de sécurité soit 3 heures, temps de cycle déjà effectué inclus) sur ce pas lorsque :

- La charge de linge n'a pas été assez essorée.
- Le programme de séchage sélectionné n'est pas adapté au type de linge mis dans le tambour (par exemple: un synthétique fin mis à sécher sur le programme soie, la faible température atteinte (45 ou 50°C) ne suffit pas à sécher la charge de linge synthétique sur ce programme).