

Information Technique

N° F5000035

Date : 12.05.03

Notice de montage kit sonde réf. n° 420667 pour KSU30

1. Retirer toutes les pièces utiles pour accéder à la sonde. Couper le câble comme indiqué dans la figure 1.
2. Dénuder le fil comme indiqué dans la figure 2. Dénuder les fils selon la couleur (bleu 10 mm, marron 20 mm) et fixer les fiches plates sur ces câbles.
3. Pousser la gaine jointe (petit diamètre) sur le câble jusqu'aux fiches plates (figure 3).
4. Connecter la sonde de remplacement sur le câble de sonde existant (figure 4). Pousser la gaine sur le côté et réchauffer (figure 5).
5. Pousser la gaine (grand diamètre) sur les câbles et réchauffer (figure 6).
6. Fixer la sonde de remplacement à sa place.

