

Poignée de congélateur réf 7422279



Ces poignées sont livrées en SAV sans les ergots de fixation de platine.
Ils ne sont pas cassés mais supprimés par l'usine :



Il suffit de mettre les deux capots de la poignée avec la platine et visser le tout.
La platine sera parfaitement fixe.