

## Titre : Procédure à suivre pour remplacer les entraîneurs

### Modèles concernés

Lave-linge et lave-linge séchants

### Description du problème

Difficulté de montage des nouveaux entraîneurs

### Intervention à effectuer

- se procurer le crochet illustré Fig. 1
- insérer le crochet dans l'orifice central de l'entraîneur et l'utiliser pour pousser vers le bas l'ailette de fixation de l'entraîneur (comme illustré Fig 2)
- décrocher l'entraîneur en tirant vers le côté hublot
- remettre en place l'ailette de fixation de l'entraîneur en position horizontale (Fig 3)
- insérer le nouvel entraîneur dans son logement et s'assurer que les 6 pieds sont correctement installés dans leurs ouvertures
- pousser l'entraîneur vers le côté arrière du tambour de façon à l'enclencher
- insérer le crochet dans l'orifice de l'entraîneur et tirer l'ailette de fixation vers l'intérieur de façon à fixer définitivement l'entraîneur au tambour

