



ACCESSOIRES



MICRO-ONDES



Maintient au chaud



Micro-ondes propre

CLOCHE MICRO-ONDES

La cloche pour micro-ondes sert à couvrir les aliments lors du réchauffage et évite ainsi les projections de graisse ou de liquide. Après utilisation, elle permet de conserver les aliments chauds et moelleux plus longtemps.

CARACTÉRISTIQUES

- Une poignée ergonomique pour une meilleure prise en main et 4 ouvertures afin de laisser la vapeur s'échapper
- Sans Bisphénol A et de qualité alimentaire
- Dimensions : Ø 26,5 cm



LA RECOMMANDATION WPRO

À utiliser en fonction micro-ondes uniquement.
Ne pas utiliser en fonction gril.
Convient au lave-vaisselle.

CODES

PLL003

484000008434

Bénéfices consommateur

- Universel : pour tout type de micro-ondes, disposant d'un plateau tournant Ø > 26,5 cm
- Garantit un micro-ondes propre après utilisation
- Évite le dessèchement des aliments
- Limite les risques de brûlure

Recommandé par

